

Инструкция по тестированию ИБП для технических специалистов ППЭ

Для проверки времени автономной работы с питанием от ИБП техническому специалисту необходимо обесточить ИБП, подключенные к работающему коммутатору (например через выключения автомата или иным способом), при этом питание коммутатора переключится на аккумуляторы. При тестировании проверяется работа камер более 20 мин при отсутствии внешнего электропитания.

На портале smotriega.ru в разделе «Тестирование» необходимо внести данные в параметр «Наличие ИБП» (рисунок 1). В указанном параметре необходимо выбрать «здать кол-во ИБП». На Московских объектах их установлено преимущественно по 2 на ППЭ. При этом для каждого ИБП необходимо указать кол-во минут, которое камеры работают без внешнего питания (пример на рис.1) и нажать кнопку «Подтвердить».

(Рисунок 1)

Наличие ИБП не подтверждено: Подтвердить

ИБП отсутствует

Один ИБП на весь объект

В каждой аудитории свой ИБП

Задать количество ИБП

ИБП 1 мин

ИБП 2 мин